

Sanační vpusti a komínky

Sanace a rekonstrukce plochých střech



Výběr vhodného sanačního komínku

Znáte vnitřní průměr původního potrubí?

Najděte vhodné řešení podle údajů uvedených v tabulce (optimální řešení je vždy takové, kdy je jazýčkové těsnění zapuštěno do změřeného průměru tak, aby proti vzlaku zpětné vody působily dva aktivní menší jazýčky).

Upravte v případě potřeby délku sanačního komínku tak, aby účinnost jazýčkové těsnění byla zajištěna a aby současně nedošlo k nadměrnému zúžení průřezu potrubí odvětrání.

Tabulka pro určení rozměru sanačních komínků TWOP SAN

Typ	K napojení do potrubí průměru	Druh stávajícího svodu [DN]																						
		Litina							PE							PVC					PP			
		70	80	100	110	125	150	200	63	75	90	110	125	150	200	70	100	125	150	200	100	125	150	200
TWOP SAN 50	54-72 mm	x							x	x						x								
TWOP SAN 75	79-102 mm		x								x											x		
TWOP SAN 90	99-106 mm			x								x					x					x		
TWOP SAN 100	106-116 mm				x																			
TWOP SAN 110	116-129 mm					x							x					x					x	
TWOP SAN 125	144-154 mm						x							x					x					x
TWOP SAN 160	186-200 mm							x							x					x				x

V případě pomoci s návrhem správného typu sanačního řešení kontaktujte oddělení technické podpory na tel. čísle +420 777 701 241 nebo e-mailu podpora@topwet.cz